

Montageanleitung – Braas Netzmarkise mit Schnurzug-System.

LIEFERUMFANG:

- 1 Netzmarkise mit MIT EXTREM HALTBAREM GEWEBE incl. Schnurzug-System, dazu **3 Edelstahl-Schrauben 4,5x45** zur Montage des Netzmarkisen-Kasten oben.
- **2 Edelstahl-Winkel incl. Rollen** mit **4 Edelstahl-Schrauben (3,9x16)** für die Umlenkung.
- **2 Edelstahl-Schnurdurchführung** mit **4 Edelstahl-Schrauben (3,9x16)** zur Durchführung, Innen und Außen.
- **1 Klemme** mit **2 Schrauben (2,9x25)** zur Sicherung des Schnurzug-System.
- **1 Stopper für Schnur.**
- **1 Bohrer.**
- **Außen sind nur die mitgelieferten Edelstahlschrauben zu verwenden!**



Der Kasten der Braas Netzmarkise wird am oberen Teil des Braas-Dachfenster befestigt mit 2 bis 3 (**Edelstahl-Schrauben 4,5x45, je nach Breite**) mitgelieferten Schrauben aus Edelstahl.

Die Löcher im Kasten der Netzmarkise sind vorgebohrt.

SOLLTEN DIE VORHANDEN LÖCHER AM GLASRAHMEN NICHT PASSEN: Für die Montage des oberen Kastens mit einem 3er Bohrer ca. 3cm tief vorbohren.

Sollten oben die Schraubenlöcher der Glasleiste passen, so drehen Sie die alten Schrauben raus und verwenden Sie die alten Löcher. (Löcher vor gebrauch mit Dichtmasse füllen)

Tipp: Der Netzmarkisen Kasten sollte zuerst im Mittel-Loch verschraubt werden, oft passen dann die Löcher links und Rechts.

ACHTUNG: Gebohrt werden darf nur in dem Bereich wo sich auch die Verschraubung der Glasleiste befindet. Schrauben sanft anziehen!!!



ACHTUNG: Hinter der Netzmarkise sollte mit Abdichtmasse abgezogen werden.

Nach der Montage des Kastens, muss die neue **Edelstahl-Schnurdurchführung** montiert werden. Dazu muss die alte Durchführung demontiert werden (mit einem Schraubenzieher durchstehen und die alten Kunststoffteile entfernen). Die Schraubenlöcher der neuen Durchführung muß mit dem 3er mm Bohrer vorgebohrt werden (**ACHTUNG: nur maximal 2cm tief Bohren**). Anschließend mit den 2 mitgelieferten **Edelstahl-Schrauben (3,9x16)** befestigt werden.



Die Schraubenlöcher der neuen Winkel müssen mit einem 3er mm Bohrer vorgebohrt werden (**ACHTUNG: nur maximal 2cm tief Bohren**), anschließend mit den 4 mitgelieferten **Edelstahl-Schrauben (3,9x16)** befestigt werden. **WICHTIG: Die neuen Winkel werden leicht schräg montiert, damit die Schnur leichter fährt.**



Jetzt muss die Schnur durchgeführt werden, die sich oben am Kasten befindet.



Innen muss der **Stopper über die Schnur** gezogen werden, in den man die Schnur leicht anzieht und einen dicken Knoten hinter dem Stopper macht, so dass dieser nicht mehr raus kann. **Die Schnur muss auf Spannung sitzen in dem die Netzmarkise ca. 5 cm aus dem Kasten ragt.**

ACHTUNG: Die Kordel muss zu 100% gleich straff gespannt sein, da sonst der Stoff schief in den Kasten läuft. Bitte nach der Montage 3-4 mal testen.

Sollte der Stoff der Netzmarkise schief wickeln so muss die Schnur nochmals auf einer Seite nachgespannt werden.

Erster Test, innen Ziehen.



Die Schraubenlöcher der neuen **Edelstahl-Schnurdurchführung** muss nicht vorgebohrt werden, einfach mit den 2 mitgelieferten **Edelstahl-Schrauben (3,9x16)** befestigen.

Die Klemme für den halt der Schnur wird mit den **2 Schrauben (2,9x25)** befestigt, auch hier muss nicht vorgebohrt werden.

Fertig ist die Netzmarkise mit Schnurzug-System vom Dachfenster-Servicenet





WIR ENTWICKELN WEITER.



Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung:

Dachfenster-Servicenet
Inh. Günther Renz

Zentral Büro, Lager & Werkstatt:
Gottlieb-Daimler-Str. 1A
35463 Fernwald-Annerod / Gewerbegebiet

Büro: 0641 / 580 923 05
Technische Fragen zur Montage: 0173 / 7186354

www.dachfenster-servicenet.de
info@dachfenster-servicenet.de